



Montera gångjärn från undersidan av kärlhandtagen. Notera pilar och LEFT och RIGHT.



Placera låsregeln mellan gångjärnshalvor.



Stick in locket i gångjärnet.



Det är enkelt att ta bort locket och rengöra det från smuts och bakterier utan att ta bort gångjärnet.



Klackar på gångjärnet gör att locket stannar i öppet läge.



Om gångjärn monteras även på andra sidan av kärlet, så transportsäkras det. Avsluta med låsregeln.