



Ersätter: 2012-02-14

Datum: 2014-10-08

## ExpressLim 2929

Ett droppfritt snabblim för små, svåra lagningar. Rinner inte, idealiskt på lodräta ytor. Fäster mot metall, sten, porslin, keramik, gummi, hårdplaster med mera. Härdar på några sekunder.

- Superstarkt snabblim
- Härdar på några sekunder
- Perfekt limning av små, svåra lagningar

### TEKNISK DATA

**Typ:** Etylcianoakrylat.  
**Färg:** Transparent.  
**Konsistens:** Tunnflytande.  
**Torrhalt:** Ca 100 %.  
**Brandfara:** Ej brandfarligt.  
**Lösningsmedel:** Inget.  
**Kemikaliebeständighet:** Limfogen tål lösningsmedel och vanliga hushållskemikalier.  
**Temperaturbeständighet:** - 30°C - +100°C.

### APPLIKATIONSDATA

**Arbetstemperatur:** +5°C - + 25°C.  
**Åtgång:** 1 droppe per 3 – 5 cm<sup>2</sup>.  
**Monteringstid:** Ca 15 sekunder.  
**Beständighet:** Mycket god vid temporär vattenpåverkan. Vid permanent kontakt med vatten är limmet ej lämpligt.  
**Lagringstid:** 24 månader (ej öppnad förpackning).  
Förvaras svalt och frostfritt.

### HÄLSA OCH MILJÖ

**Märkning**  
Förvaras åtkomligt för barn. Irriterar hud och ögon. Kan snabbt klistra samman hud. Skydda fingrar och ögon. Vid stänk i ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och kontakta läkare. Innehåller etyl-2-cyanoakrylat.

### Hantering och Rengöringsföreskrifter

Limmet binder sekundsnabbt vid kontakt med huden eller vid stänk i ögonen. Största försiktighet skall därefter iaktas vid hantering. Läs noga igenom bruks- och öppningsanvisningarna på förpackningen och följ bipackade skriftliga anvisningar. Var noga med att

limmet ej kommer i händerna på barn. Om spill kommit på huden, bruka inte våld för att lösa limfogen. Doppa hudpartiet i vatten tills limfogen lossnar eller tvätta med aceton. Vid lim i ögonen, skölj rikligt med vatten, 10 - 15 minuter, kontakta läkare. Om möjligt, ta med bruksanvisning.

Ej stelnat lim kan tvättas bort med aceton. Härdat spill i övrigt avlägsnas mekaniskt. Avfallshantering: ej härdat lim kan lämnas till miljöstation, härdat lim kasta i återvinning.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

### BRUKSANVISNING

1. Se till att ytorna är torra och rean. Vid behov rengör med aceton. Ytorna skall passa väl samman.
2. Öppna limmet genom att trycka på hattens plana plattor samtidigt som du vrider på hatten. Limmet är nu klart att använda.
3. Tryck lätt på limflaskans sidor. Stryk tunt med lim på en av ytorna. För mycket lim ger ett sämre resultat.
4. Lägg snabbt samman ytorna och pressa i 5 – 90 sekunder. Maximal styrka uppnås efter 1 dygn.
5. Sätt på limhatten.

### FÖRPACKNING

10 x 5 gram

---

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

---

**Certifierad enligt:**



**Sika Sverige AB**  
163 08 Spånga, Sverige  
Tel: +46 8 621 79 00  
Web: [www.casco.com](http://www.casco.com)