

Produkt Information:

Skollim 315

Vattenbaserat lim till papper, papp, trä m.m.

Produktbeskrivning & användning:

Skollim 315 är ett vattenbaserat lim, för limning av papper, papp, tyg och trä, när det inte ställs krav på, vattenbeständighet. Limmet är vattenlösligt och är lätt att tvätta av. Den torra limfogen är matt transparent.

Limmet uppfyller kraven för Formnings- och Hobbymaterialers krav för formnings- och skyddsmaterial och är inplacerad i grupp A.



Vattenbaserat lim, för limning av papper, papp, tyg och trä. Limmet är vattenlösligt och är lätt att tvätta av.

Fysiska / kemiske data:**Lim:**

Typ: Vattenbaserad polyvinylacetat
Färg: Vit
Konsistens: Lättflytande
Hållbarhet: Minimum 2 år i tät förslutet emballage vid sval förvaring. Tål inte frost.
Emballage:

Varenr.	Storlek
1501	12 x 100 ml flaska
1502	6 x 1 ltr flaska

Limfog:

Färg: Matt transparent.
Beständighet: Limmet är vattenlösligt.



DANA LIM A/S

Bruksanvisning:

- Förbehandling:* Ytorna skall vara rena, torra, och fria från fett, olja, släppmedel, damm och lösa partiklar.
- Användningstemperatur:* Rumstemperatur
- Applisering:* Limmet appliceras i ett tunt skikt. Ytorna läggs samman medan limmet fortfarande är vått och läggs i press, t.ex med tejp, skruvvingar eller liknande.
- Presstid:* ca. 30 minuter vid 20 °C.
- Rengöring:* Vått lim avlägsnas med vatten. Härdat lim avlägsnas genom blötläggning i vatten eller sprit.

Säkerhet:

Varningstext: Ingen

För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE
TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90

Skollim 315 - Reviderat 27.05.2013 - Sida 2/2

www.danalim.se

Slime med DanaSkollim



1. Raklödder stor klick
2. Danaskollim, kanske $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ dl
3. Linsvätska, börja med ca 1 msk, mer efter behov
4. RÖR RUNT med sked och därefter arbeta ihop med händerna. Det kommer att fastna lite på händerna till en början.

- A. Det är linsvätskan som gör slime mindre klabbigt (men också mindre elastiskt).
- B. Limmet gör slime mer elastiskt

Det går att justera alla tre ingredienser efter önskemål. Lättast att göra små justeringar.